

Air Lighter 2

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы снизить риск получения травм, пользователь должен прочитать руководство по эксплуатации перед использованием данного изделия.

СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Россия

1800Вт/230В/50Гц/750°C



Зажигалка Looft не является прибором с двойным напряжением



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Рак и репродуктивный вред - www.P65Warnings.ca.gov.

Сделано в Китае

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление.....	4
Гарантия.....	4
Общие предупреждения по технике безопасности.....	5
Сборка.....	6
Символы.....	7

ВСТУПЛЕНИЕ

Этот продукт обладает множеством функций, которые делают его использование более приятным. При разработке этого продукта особое внимание уделялось безопасности, производительности и надежности, что делает его простым в обслуживании и эксплуатации.

ГАРАНТИЯ

НА ЧТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДАННАЯ ГАРАНТИЯ: Данная гарантия распространяется на все дефекты изготовления или материалов вашей зажигалки Looft II® в течение двух лет с даты покупки.

НА ЧТО НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ: Данная гарантия распространяется только на розничного покупателя и не подлежит передаче. Данная гарантия распространяется только на дефекты, возникающие при нормальном использовании, и не распространяется на любые неисправности, отказы или дефекты, вызванные неправильным использованием, злоупотреблением, небрежностью, переделкой или ремонтом.

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочтите все предупреждения и инструкции по технике безопасности. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвержайте данное изделие воздействию дождя или влаги. Храните в закрытом помещении. Не оставляйте на открытом воздухе.

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

- Содержите рабочее место в чистоте и хорошем освещении. Загроможденные или темные помещения могут привести к несчастным случаям.
- Не используйте зажигалку Looft во взрывоопасной среде, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
- Не подпускайте детей и посторонних лиц к зажигалке Looft. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- Вилки прикуривателя Looft должны соответствовать розетке. Ни в коем случае не модифицируйте вилку. Неизмененные вилки и соответствующие розетки снижают риск поражения электрическим током.
- Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Если ваше тело заземлено, существует повышенный риск поражения электрическим током.
- Не подвержайте зажигалку Looft воздействию дождя или влаги. Попадание воды в зажигалку Looft увеличивает риск поражения электрическим током.
- Не злоупотребляйте шнуром. Никогда не используйте шнур для переноски, вытягивания или отсоединения шнура от розетки. Держите шнур подальше от источников тепла, масла, острых краев или движущихся частей. Поврежденные или запутавшиеся шнуры повышают риск поражения электрическим током.

- Не подвержайте зажигалку Looft воздействию дождя или влаги. Попадание воды в зажигалку Looft увеличивает риск поражения электрическим током.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Будьте бдительны, следите за тем, что делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при обращении с зажигалкой Looft. Не пользуйтесь зажигалкой Looft, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов. Малейшая неосторожность при обращении с зажигалкой Looft может привести к серьезным травмам.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД

- Перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежностей или хранением зажигалки Looft отсоедините вилку от источника питания и/или батарейный блок от зажигалки Looft. Такие профилактические меры безопасности снижают риск случайного включения зажигалки Looft.

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Храните неиспользуемый электроинструмент в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, незнакомым с зажигалкой Looft или настоящими инструкциями, пользоваться электроинструментом.
- Поддерживайте в рабочем состоянии зажигалку Looft. Проверьте, нет ли смещения или заедания подвижных частей, поломок деталей и любых других неисправностей, которые могут повлиять на работу зажигалки Looft.

СБОРКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте данное изделие, если оно собрано не полностью или если какие-либо детали отсутствуют или повреждены. Использование изделия, собранного ненадлежащим образом, может привести к серьезным травмам.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не пытайтесь модифицировать данное изделие или создавать аксессуары, не рекомендованные для использования с данным изделием. Любые подобные изменения или модификация являются неправильным использованием и могут привести к возникновению опасных условий, которые могут привести к серьезным травмам персонала.

- Внимательно осмотрите изделие, чтобы убедиться в отсутствии поломок или повреждений во время транспортировки.
- Не выбрасывайте упаковочный материал до тех пор, пока вы не проведете тщательный осмотр изделия и не убедитесь в его надлежащей эксплуатации.

СИМВОЛЫ

Следующие сигнальные слова и значения предназначены для объяснения уровней риска, связанных с данным продуктом.

СИМВОЛ	СИГНАЛ	ЗНАЧЕНИЕ
	ОПАСНО:	Указывает на неминуемую опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезным травмам.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:	Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезным травмам.
	ОСТОРОЖНО:	Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к травмам легкой или средней тяжести.
	ОСТОРОЖНО:	(Без символа предупреждения о безопасности) Указывает на ситуацию, которая может привести к материальному ущербу.